



# LARCH WOOD

## Entretien et soin

Les propriétés du bois de mélèze assurent à cette planche une durée de plusieurs générations si l'on suit méticuleusement les précautions suivantes :

- Ne jamais la rincer sous le robinet
- Ne jamais la tremper dans l'eau
- Ne jamais la placer au lave-vaisselle
- Ne jamais l'exposer à une chaleur intense

### Entretien initial :

Votre nouvelle planche à découper Larch doit s'adapter à son nouvel environnement : le bois doit être apprêté en appliquant le conditionneur Larch sur toutes les surfaces chaque semaine les premiers mois. Une fois que votre planche est adaptée à votre foyer ou espace de travail, nous vous recommandons de la traiter une fois par mois.

### Entretien hebdomadaire

La planche a d'abord été traitée avec une huile comestible. Le cirage utilisé est le conditionneur Larch pour bois de mélèze, que l'on peut se procurer aux Entreprises Larch Wood. Cette cire d'abeille doit être appliquée de nouveau de temps à autre en fonction de l'utilisation qui est faite de la planche. Il importe de bien nettoyer et sécher celle-ci avant chaque nouvelle application. Utilisez un chiffon propre pour étendre une mince couche de cire, laisser sécher durant 12 à 24 heures puis polir au moyen d'un chiffon sec.

### Nettoyage

Se servir d'un chiffon ou d'une éponge humide pour enlever la saleté. Pour déloger la saleté tenace, on peut utiliser le côté non tranchant d'une lame de couteau puis terminer le nettoyage avec le chiffon ou l'éponge. Pour un nettoyage en profondeur, mettez un peu de sel sur la planche, que vous froterez ensuite avec une éponge imbibée de jus de citron.

### Rangement

Évitez de ranger la planche à découper dans un endroit trop chaud, par exemple en plein soleil ou près d'une source de chaleur. Assurez-vous qu'elle soit bien sèche avant le rangement.

[www.larchwoodcanada.com](http://www.larchwoodcanada.com)  
[info@larchwoodcanada.com](mailto:info@larchwoodcanada.com)  
P: 866 735 2949